

Roți metalice 4.00-8 TS 103

Set manicoate	Standard
---------------	----------

Se montează în locul frezelor transformând motosapa într-un utilaj de tractare a accesoriilor (plug, cultivator, rariță).

În cazul în care solul este afânat și roțile se afundă în sol fără să înainteze, puteți apela la o soluție tehnică propusă și dezvoltată de Ruris: montarea cuțitelor tăietoare de dreapta pe stânga. Cuțitele nu vor mai tăia solul, ci vor înainta peste el. Pentru o înaintare mai ușoară, este indicat să folosiți doar două rânduri de cuțite pe fiecare parte.

